

# Lindhs rullgardin med batterimotor

Installation av flera kanaler



B-443

CG LINDH AB  
Kragatan 2-4, 441 38 Alingsås  
Tel: 0322-66 83 30, e-post: [order@lindhs.com](mailto:order@lindhs.com)  
[lindhs.com](http://lindhs.com)

 **LINDHS**  
*of Sweden*

## Situo 5 - Fjärrkontroll med 5 kanaler (RM90844)

Situo 5 har en kontrollampa för varje kanal från 1-4, varefter samtliga lampor tänds vid valet av grupp 5, gruppkanalen. Välj kanal genom att trycka på kanalväljarknappen nertill.



### Installation av Situo 5

Montera först upp rullgardinerna med bifogade vägghållare. OBS! Håll gardinerna rakt så att motorena inte riskerar att glida ur rören.

Ställ den första motorn i programmeringsläge, se punkt 1 på Snabbguiden. Välj önskad kanal på fjärrkontrollen, t ex kanal 1. Följ punkt 2-6 på Snabbguiden för att registrera fjärrkontrollen på kanal 1 samt ställa in gränslägen. Upprepa därefter samma procedur på nästa motor, dvs välj fram kanal 2 och följ punkt 1-6 på Snabbguiden. Ställ in alla motorer på samma sätt.

För att kopiera motorns inställningar till ytterligare en kanal, t ex den gemensamma gruppkanalen. Momentet görs på fjärrkontrollen:

1. Välj fram den kanal som ska kopieras, med hjälp av kanalväljarknappen.
2. Kopiera kanalen genom att hålla inne programmeringsknappen på fjärrkontrollens baksida tills motorn svarar med en upp- och nedåtrörelse.
3. Välj fram den nya kanalen, t ex gruppkanalen (samtliga lampor på fjärrkontrollen blinkar).
4. Klistra in genom att nu trycka med ett mycket kort tryck på programmeringsknappen, på baksidan. Motorn svarar med en upp- och nedåtrörelse. Motorn styrs nu från båda kanalerna.
5. Välj fram nästa kanal och upprepa samma procedur osv.

## Styra en motor med flera fjärrkontroller

En motor kan styras med flera olika fjärrkontroller. Registrera den första fjärrkontrollen genom att följa Snabbguiden punkt 1-6. Kopiera därefter samma programmering till en ny fjärrkontroll. Kopieringsmomentet görs på både motorn och på fjärrkontrollen.

1. Välj den kanal som gränslägen redan är inställda på och som ska kopieras.
2. Kopiera kanalen genom att hålla inne motorns programmeringsknapp tills motorn svarar med en upp- och nedåtrörelse.
3. Klistra in inställningen i den nya fjärrkontrollen genom att nu trycka med ett mycket kort tryck på den nya fjärrkontrollens programmeringsknapp på baksidan. Motorn svarar med en upp- och nedåtrörelse. Motorn kan nu styras från valfri fjärrkontroll.

OBS! Om motorn ska kopieras till en flerkanalig sändare, tänk på att först välja fram rätt kanal på den nya fjärrkontrollen innan du klistrar in.

### Nollställning av motorn

#### Radera först fjärrkontrollen ur motorns minne



Tryck och **håll inne** programmeringsknappen tills...



...motorn svarar med en kort upp- och nedåtrörelse

#### Radera därefter motorns minne



Tryck och **håll inne** programmeringsknappen i ca 15 sekunder tills motorn svarat i 3 omgångar:




Först efter 2 s,



efter 7 s,



efter 12 s.

Motorn är nu nollställd. Orange diod tänds och lyser med fast sken. 

För ytterligare inställningar och felsökning, se originalbruksanvisningen.